

Dane aktualne na dzień: 03-05-2026 13:06

Link do produktu: <https://budwan.pl/mata-grzewcza-tf-hm-150-p-554.html>

MATA GRZEWCZA TF-HM-150

Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	50 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0554

Opis produktu

Zestaw mata grzewcza z termoregulatorem TF-HM-150.70.WIFI

1 054,89 zł

Wybierz termoregulator i odpowiednią powierzchnię maty grzewczej:

Termoregulator

Mata grzewcza do ogrzewania podłogowego bezpośredniego

Ekonomiczne i łatwe w montażu rozwiązanie, jakim jest mata podłogowa grzewcza, to nowoczesny sposób na ciepłą podłogę w całym domu. Rosnąca popularność tego typu systemów grzewczych wynika z uniwersalnego charakteru instalacji oraz gwarantowanego, szybkiego rozgrzania podłogi pokrytej gresem, płytkami ceramicznymi, terakotą czy marmurem. Stała moc na poziomie 150W/m^2 zapewnia optymalne parametry cieplne, a sam system w żaden sposób nie jest zależny od posiadanej instalacji centralnego ogrzewania, dlatego można w dowolny sposób nim sterować.

Zastosowanie maty elektrycznej podłogowej

Sprawdzające się doskonale jako ogrzewanie podłogowe maty grzejne stanowią wygodną alternatywę dla klasycznej „podłogówki” zintegrowanej z instalacją C.O. Można je wykorzystywać zarówno do podstawowego, jak i dodatkowego dogrzewania łazienek, kuchni, salonów, przedpokojów oraz wielu innych pomieszczeń w domach, biurach czy obiektach użytkowych. Mata podłogowa grzewcza składa się z systemu przewodów układanych na specjalnej siatce z włókna szklanego. Jej instalacja nie powoduje podniesienia poziomu posadzki, zapewniając przyjemne uczucie ciepłej podłogi, które dodatkowo



podniesie komfort użytkownika każdego wnętrza.

Dostępne w naszej ofercie maty grzewcze TERMOFOL sprzedawane są w gotowych zestawach montażowych do samodzielnej instalacji. Montaż systemu jest intuicyjny i można przeprowadzić go w domu we własnym zakresie. Dzięki czytelnej i przejrzystej instrukcji dołączonej do elementów grzejnych możliwe jest wykonanie wszystkich czynności bez angażowania fachowca.

Zastosowanie maty elektrycznej podłogowej

1. Wylewka cementowa
2. Mata grzewcza
3. Klej do ogrzewania podłogowego lub masa samopoziomująca
4. Płytki ceramiczne/parkiet/kamień

Wizualizacja prezentująca proces montażu

Oferowane przez TERMOFOL maty grzewcze nie wymagają zaawansowanych umiejętności montażowych, eksperckiej wiedzy czy wieloletniego doświadczenia w instalacji systemów ogrzewania podłogowego. Pierwszym krokiem do położenia maty jest wykonanie w ścianie otworu na 2 rurki do umieszczenia w nich końcówki kabla zasilającego oraz przewodu z czujnikiem. Należy również umieścić w ścianie puszkę podtynkową Ø 60 w celu instalacji sterownika temperatury. Następnie można przystąpić do układania systemu na posadzce.

Aby mata podłogowa grzewcza spełniała swoje zadanie, należy ją rozłożyć równomiernie na całej powierzchni podłogi. Szczególnie ważne jest zachowanie równych odstępów oraz omijanie rur spustowych, odpływów kanalizacji, elementów instalacji ciepłej wody czy rur grzewczych. W przypadku awarii i konieczności wymiany tych elementów w przyszłości mogłoby dojść do mechanicznego uszkodzenia przewodów. Nie należy układać maty grzejnej tak, aby przechodziła ona pomiędzy odrębnymi pomieszczeniami, ani pod stałą zabudową. Dopuszczalne jest z kolei jej położenie pod wiszącymi elementami armatury czy meblami stojącymi na nóżkach. Nigdy nie należy docinać przewodów elektrycznych. Jeśli folia lub mata grzejna pod panele, terakotę lub wykładzinę są zbyt długie i nie mieszczą się w pomieszczeniu, można wykonywać wyłącznie nacięcia na siatce.

